

Montering på 1-2-TRE

Monteringsanvisning for Mjøspanel HELTRE

OBS! VIKTIG! Før du monterer:

- Montør er ansvarlig for å kontrollere produktet i god belysning før montering. Dette fordi veggpanel med eventuelle produksjonsfeil, kun erstattes med plateverdien. Montert = godkjent.
- Vegg panelet må lagres tørt og skal beskyttes mot fuktighet under transport og lagring. Ved brudd på emballasjen, må panelet pakkes i plast på nytt.
- Ved større temperatursforskjeller mellom produkt og monteringssted må vegg panelet akklimatiseres i uåpnet emballasje, inntil 48 timer.
- Kontrollmål panelets bredde før montering. Dette for å unngå sjenerende krymp, svell eller kuing. Panelets bredde skal ikke avvike mer enn +/- 1 mm fra oppgitt bredde. Ved større avvik, tørk/fukt panelet til riktig dimensjon.
- Ved montering i våtrom eller hytter uten helårsvarme må det tas spesielle forholdsregler. Les mer om tre og fukt: <http://www.treteknisk.no/resources/filer/publikasjoner/fokus-pa-tre/Fokus-nr-38.pdf>.
- Det kan forekomme små nyanseforskjeller i struktur og farge mellom ulike produksjoner. Det kan heller ikke garanteres mot misfarging av kvister eller fargeendringer over tid. Dette vil ikke være reklamasjonsgrunn.

Beregning av platebehov:

HELTRE panel: Mål opp veggens lengde og del med 0,38. og du får antall plater som vil gå med.

Legging/montering:

Bruk gjerne anbefalt monterings skruer: LLSF 35 3,0x35 mm Gul. Ved maskinspikring anbefales 35-40 mm kramper. Helst med bred rygg.

Du starter leggingen i et hjørne

- 1 Skjær vekk fjøra på den første plata og legg den inn i hjørnet med 10 mm ekspansjonsfuge. Forviss deg om at plata er i lodd og hev den ca. 5 mm opp fra gulvet.
- 2 Panelet festes oppe og nede, med 1 skruer/krampe/spiker midt på hver plate, i området som dekkes av gulv/taklisten. Langs nota fester du platene på hver lekt eller på eksisterende vegg. Maks 60 cm mellom hver skruer/krampe/spiker.
- 3 Hold neste plate litt på skrå, for så og tre den på plass i nota.
- 4 Bruk om nødvendig kantkloss (forsiktig).
- 5 Det finnes tilpassede hjørnelister (utvendig og hulkil) i alle standard beis farger, som vil skjule fugene. Disse monteres tilslutt.

FDV og Ytelseserklæring kan lastes ned på: www.mjospanel.no